



Престо Йот шпатлевка для заделки швов

Престо Йот шпатлевка для заделки швов - Presto J Saumatasoite



| | |
|---|---|
| ТИП | Водоразбавляемая, готовая к применению шпатлевка для заделки швов гипсовых плит. Наполняемость составляет 2 мм без растрескивания. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для заделки швов гипсовых плит и, в особенности, для прикрепления шовной ленты в сухих помещениях. |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для стен и потолков в сухих помещениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| |  |
| Цвета | Светло-серый. |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Тара | 3 л, 10 л. |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится стальным шпателем или машинным способом. |
| Время высыхания | 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. |
| Сухой остаток | 46 % |
| Плотность | 1,4 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 001 6537 |
| Свидетельство о государственной регистрации |  Свидетельство о государственной регистрации |

Престо Йот шпатлевка для заделки швов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|----------------------------|---|
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Очистить поверхность от пыли и посторонних включений, ухудшающих сцепление. |
| Выравнивание | Ручное нанесение: Наносить шпатлевку стальным шпателем в таком количестве, чтобы шов заполнился. Прижать шовную ленту на шпатлевку при помощи шпателя. Наносить выдавившуюся из-под ленты шпатлевку на ленту. При необходимости, добавить на ленту шпатлевки в таком количестве, чтобы шов заполнился. Машинное нанесение: Загрузить станок шпатлевкой "Престо Йот". Обработать шов согласно инструкции изготовителя станка. После высыхания нижнего слоя шпатлевки, выровнять поверхность 1-2 слоями шпатлевки "Престо ЛХ" или универсальной шпатлевки "Престо ЛХ Плюс". После высыхания шпатлевки производить сухую шлифовку. Пыль от шлифовки удалить. |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой. |

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

