# TRAVERTINO DRY

Покрытие на известковой основе



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Travertino Dry — это покрытие в сухом виде для стен для внешних и внутренних поверхностей, на основе минерального вяжущего, которое позволяет добиться отделку очень похожую на древние штукатурки, которыми отделывали здания Венеции. Материал в деле, показывает себя, всегда по разному, характеризуется оттенками и цветовыми эффектами, которые зависят от навыков нанесения мастером; Travertino Dry характеризует использование минеральных наполнителей с фракцией макс. 1 мм, усуществляет слой большой толщины, устойчив к агрессии атмосферных осадков и имеет высокую воздухопроницаемость. Материал особенно подходит для ремонта и реставрации, а также зданий с особым исторический и художественный интересом.

#### **COCTAB**

Покрытие на основе воздушной извести и отборных инертных материалов.

## СВОЙСТВА

Класс	Метод	Значение
	определения	
Грубый	UNI EN 1015-	Максимал. 1 мм
	1	
Средняя	UNI EN ISO	W=0,20 κ $r/m^2h^{0,5}$
	7783-2	
Высокая	Внутренный	Sd=0,08
	CAP	(толщена di 0,7мм)
	UNI EN 1015-	На ощупь 2-3 часа;
	1	второй слой после
		12 часов (в
		зависимости от
		нанесенной
		толщены).
	Грубый Средняя	определения Грубый UNI EN 1015- 1 Средняя UNI EN ISO 7783-2 Высокая Внутренный САР

#### ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температура от +5° C до + 30° C.

#### **ЦВЕТА**

#### Белый.

Между разными партиями может быть не большая разница, поэтому работу нужно закончить с той же партией что и начинали.

Финиш: Kalahari как в каталоге (если вы хотите просто осветить цвет).

#### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Нанести на:

- -Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
- Старые краски и природные покрытия, минеральные, сухие, компактные, гигиенические.
- Конгломераты различного рода руды при условии, что гигиенические прокладки. Поверхности должны быть соответствующим образом подготовлены, следуя методам, пункта ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 1. Не применять на сырые поверхности.
- Не рекомендуется применение на поверхностях из бетона снаружи, так как материал, с высокой проницаемостью, не имеет и защитные силы против агрессии углекислого газа, главной причины деградации бетона.

#### **ИНСТРУМЕНТЫ**

Шпатель из нержавеющей стали, шпатель из пластика, шпатель из губки.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# TRAVERTINO DRY



Покрытие на известковой основе

Чистка инструмента должна быть произведена сразу же после использования с помощью воды.

### РАСХОД

2,5-3 каг/м $^2$  в 2 слоя относится к гладким поверхностям со средней пористостью. Рекомендуется для определения точного расхода, нанести предварительно для испытания на отдельную поверхность.

#### **РАЗБАВЛЕНИЕ**

Travertino Dry нужно перемешивать 2 минуты примерно с 6 литрами чистой воды на мешок 25 кг.. Использовать миксер на медленной скорости для получения пластичной и однородной смеси примерно на 3 минуты.

Оставить отдохнуть на 5 минут. Перед нанесением перемешать примерно 15 минут. Рекомендуется использовать чистый инструмент и контейнер.

# **ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ**

C +5°C до +30°C

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Поверхности из штукатурки:

- 1. Убедится, что поверхность имеет время реставрации минимум 28 дней.
- 2. Проверить состояние хранения. Поверхность должна быть соответствующей. В противном случае обеспечивают обновления или консолидацию с конкретными материалами.
- 3. В присутствии плесени, обработать поверхность с В1.
- 4. Удалить, с помощью щетки или промывки, возможные присутствующие высолы.
- 5. В присутствии старых красок на основе извести или темперные удалить отклеивающиеся и плохо прилыгаемые части.
- 6. Удалить скопившуюся пыль, дым и другое, с помощью щетки.
- 7. Трещины должны быть правильно обработаны. Внутри, выровнять неровности, дыры, мелкие трещины, трещины и провалы с *K29 или Stucco Light*; снаружи, желательно произвести выравнивание и/или восстановление с помощью той же штукатурки, которая уже нанесена на стену или *Rasante 401*.
- 8. Проследовать с нанесением *Travertino Grosso* так как описывается в пункте нанесение.

Железобетон, сборный железобетон, цемент, шпаклевки гипсовые, шпаклевки под штукатурку, гипсокартон, старые краски синтетические

Нанести один слой *Unifix fine* и проследовать с нанесением *Travertino Dry* так как описывается в пункте нанесение.

#### УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

- После высыхания и карбонизации *Travertino Dry*, как и все материалы к извести, сильно зависят от условий температуры и влажности, рекомендуется применять при температурах между +10°C и +35°C и относительной влажности окружающей среды <75%.
- Избегайте нанесения под действием прямых солнечных лучей.
- Воздействия атмосферных осадков, дождя, высокой влажности, низкой температуры окружающей среды, поверхности, обработанные с отделкой в извести, может породить явления, отбеливания отделки в процессе

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# TRAVERTINO DRY



Покрытие на известковой основе

карбонизации. Такое явление может быть необратимым, особенно в экстремальных условиях.

- После применения, на поверхности, снаружи, должны быть защищены от дождя и влажности до полного высыхания материала, которое обычно (при 20°C) происходит примерно через 72 часа.
- Если поверхность не требует предварительного средства, рекомендуется всеравно намчить ее, для того чтобы уберечь стены от впитываемости слишком большого количества воды, содержащейся в связующем.
- Кол-во слоев: материал применяется в минимум в 2 слоя для для подготовки базы.

#### Метод нанесения

Эффект "типа мрамор":

- Инструменты: шпатель из нержавеющей стали или пластика.
- Применять для выравнивания базы для равномерной поверхности;
- После 12 часов нанесите еще слой материала для того, чтобы получить соответствующую толщину;
- Как только материал начнет высыхать, нанесите небольшое количество материала, мокрым-по-мокрому, сжимая поверхности и соеденяя их для того, чтобы заполнить пористости.
- Далее приступить к полировке.

Эффект " деревенский "типа цветной штукатуркой":

- Инструменты: шпатель из нержавеющей стали/пластика и финиш с помощью ручного шпателя губки.
- Применять для выравнивания базы для равномерной поверхности;
- После 4-5 часов нанесите еще слой материала для того, чтобы получить соответствующую толщину;
- Как только материал начнет высыхать, приступить к отделке с помощью ручного шпателя губки (не смачивать поверхности в процессе работы).
- В случае наружного применения закончить работу с слоем Silofix.

## СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Минеральное покрытие для стен, на основе воздушной извести применяется в минимум 2 слоя, с характеристиками проницаемости водяных паров - UNI EN ISO 7783-2: высокая и проницаемости жидкой воды UNI EN 1062-3: средняя.

#### **УВЕДОМЛЕНИЯ**

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.